

# SX-PS-3200P 安装指南

非常感谢您购买SX-PS-3200P（以下简称本产品），本页是SX-PS-3200P的安装指南，说明如何设置本产品以适应您的网络环境。请按照第一到第三步的顺序设置本产品。在设置之前，请阅读本安装包内的在线手册中有关“安全正确使用本产品”的说明，以便正确的进行安装设置。

silex  
technology

Feb, 2018



WA100850XX

## 装箱清单

请确认包装盒内含有以下物品


- SX-PS-3200P本体
- 电源适配器
- 安装指南（本页）

## 用户登录

通过IE浏览器登陆本产品配置页面的账户信息如下：

用户名：root  
密码：空

## 各部名称



## 第一步：连接本产品

说明如何将本产品与打印机及其网络连接


※设置前，请先安装好打印机的驱动程序，打印端口暂时选为「LPT1」。

1 连接前，请准备好以下的物品。



网络集线器 网线

※如果本产品是从其他网络转移过来的，设置前请把本产品恢复到出厂状态。（有关方法参照右边的说明）



2 将本产品与打印机并口连接 (1)。

3 用网线将本产品的网口和网络集线器连接 (2)。

4 将电源适配器连接到本产品 (3)、将电源适配器插入交流电源插座 (4)。

※不要使用其他的电源适配器。（务必使用本产品附属的）


5 接通打印机电源 (5)。

## 恢复出厂设置方法

1 拔下本产品的电源插头 (1)。

2 用圆珠笔或者其他细尖的物品抵住按钮开关 (2) 不放，插入电源插头 (3) 通电直到状态灯（橙色）点亮为止 (4)。这样就开始恢复出厂状态。

3 状态灯（橙）和连接灯（绿）同时点灯 1 秒钟 (5)，则表示恢复出厂设置正常完成。



## 第二步：设置本产品的IP地址

说明如何使用SX User Software安装包的工具软件，进行本产品的IP地址设置。

※如果您的电脑中安装有市面上的杀毒软件或者防火墙软件，请在设置本产品前暂时关闭这些软件。详细也可参照本公司的网站 (http://www.silex.com.cn) 的FAQ。

1 请用您正在使用的配置 SX-PS-3200P 的电脑登陆以下网址：

URL : <http://www.silex.com.cn/>

2 进入支持与下载页面选择产品型号。

产品型号	SX-PS-3200P
------	-------------

3 请下载以下安装包安装到您的电脑上，同时下载用户手册，供您安装的时候使用。

安装光盘	SX-PS-3200P 安装光盘 SX User SoftWare
用户手册	SX-PS-3200P 安装指南

※请根据您的操作系统下载相应的版本软件。

4 请先将SX User Software安装包解压缩，打开文件夹，鼠标双击Autorun.exe，弹出以下画面，按提示操作。



点击「快速安装」

※Windows 7的电脑会显示用户帐户控制画面。请点击「是」。  
※Windows Vista的话会显示用户控制画面，请点击「继续」。




点击「是」



①确认内容

②点击「下一步」



①确认内容

②点击「是」



①点击本产品

②点击「下一步」

※根据所使用的操作系统不同画面有可能不一样。

如果本产品没有出现在检索列表中的话...

- 请确认是否用网线(直通线)将本产品的网口和网络集线器连接好。
- 电脑的网络环境 (IP地址) 是否已设好。
- 具有防火墙功能的软件 (市面上购买的安全软件) 是否已禁用。



①点击「指定IP地址」，输入IP地址，子网掩码，缺省网关

②点击「下一步」

※通过DHCP服务器分配的IP地址，有可能会改变。本产品的IP地址如果发生变化，不能正常打印，所以如果需要通过DHCP服务器分配IP地址的话，必须对DHCP服务器进行设置以便每次都分配同一个IP地址给本产品。



①确认设置内容

②点击「执行」

※根据设置的内容不同，有可能所显示的项目也不同。

11 如果您不需要使用本产品自带软件的监视器功能，请做如下选择



①点击「否」

②点击「終了」

至此完成本产品IP的地址设置。

※如不使用本公司附带软件，请按照Windows标准网络打印机添加方式，添加TCP/IP网络端口打印机。

如果您想使用本产品自带的监视软件，请参看背面第三步，启动SX-Print 的安装程序。

如果在设置时遇到困难，请参见「遇到困难时」。

## 第三步：安装应用程序和打印设置

说明如何安装SX User Software安装包中的打印程序以及从电脑上进行打印的设置方法。

- 1 请先打开第二步中下载并解压的SX User Software的文件夹，鼠标双击Autorun.exe，弹出以下画面，按提示操作。



点击「应用程序安装」

※Windows 7的电脑会显示用户帐户控制画面。请点击「是」。  
※Windows Vista的话会显示用户控制画面，请点击「继续」。



①确认内容

②点击「下一步」



①确认内容

②点击「是」



点击「下一步」



点击「下一步」



点击「开始」




①点击「是」

②点击「完成」




点击「下一步」



①点击「使用LPR (Line Printer Remote)打印」

②点击「下一步」



①点击「检索打印服务器」


②点击本产品



③点击「确定」

④点击「下一步」

※根据所使用的操作系统不同，显示的画面有可能不一样。  
※在「IP地址或者打印机名」一栏直接输入本产品的IP地址也可以。



点击「下一步」



点击「完成」



①从打印驱动程序一览表里选择本产品所连接的打印机型号。

②点击「下一步」



点击「完成」

到此完成打印所需的程序安装和打印设置。

启动SX Print 具有的「SX Monitor」功能，可以监视打印机的状态。

<SX Monitor 的启动>

按照「开始」-「所有程序」-「SX Print」-「SX Monitor」顺序点击，启动SX Monitor。  
「工具」-「设置选项」中的设置项目中登记要监视的打印机。



※根据打印机的种类不同，有可能不能正常获取其全部状态。

## 阅读手册

SX User Software安装包中收录有本产品的在线手册。手册中详细说明了本产品的设置方法和使用方法以及出现问题时的解决办法「排错方法」。以下说明如何使用在线手册。

- 1 请先打开第二步中下载并解压的将SX User Software文件夹，鼠标双击Autorun.exe，弹出以下画面，按提示操作。



点击「用户指南」

- 2 显示在线手册。



## 遇到困难时

在设置本产品时，如果遇到有困难，请尝试按照以下方法解决问题

- 1 参照在线手册中所记载的「排错方法」（参照左边说明）

- 2 参看本公司的网站( <http://www.silex.com.cn/> )中记载的FAQ

- 3 打电话咨询本公司的客服热线

### 客服中心

有关本产品的咨询可致电本公司的客服中心。

电话支持  
010-6440-3958

E-mail支持  
support@silex.com.cn